

DPC1110 토너 강제보급 방법 재생토너 정보

2010/07/23 13:47

http://blog.naver.com/toner_mart/110090553592

모두 쉽게 따라하실 수 있을거예요...
자 순서대로....시작!

후지제록스 DPC1110 재생토너 진하게 출력하는 방법

1. 전원을 켜면서 동시에 위아래 버튼을 함께 누르면서 켜세요.



2. 프린터 부팅 후 아래와 같은 화면이 뜨면 ▼버튼을 2번 누르신 후 SET 버튼을 눌러주세요!



3. 2번 후 ▼버튼을 1번 누르셔서 IOT Diag모드로 바뀌면 SET버튼을 다시 1번 눌러주세요!



4. 3번 후 ▼버튼을 1번 누르셔서 SET버튼을 누르신 후 output 화면이 뜨면 각각의 칼라 값을 찾으신후 SET 버튼을 눌러주시면 됩니다.



※칼라값



<검정>DO-27

<파랑>DO-25

<빨강>DO-23

<노랑>DO-

21

칼라값을 넣으신 후 set버튼을 누르시면 약 1~2분정도 웅~하는 소리와 함께 토너보급이 되고 그 후 기아 맞물리는 소리가 나면 취소버튼을 누르시면 완료가 됩니다.

토너 보급이 완료되면 전원을 껐다가 다시 켜서 사용하시면 됩니다 ^-^